



DLAUV_INSTRUCTIONS_20260430

FR Mode d'emploi

- Pour verrouiller l'antivol, tourner la clé à fond dans le sens horaire, pousser le cylindre jusqu'en butée puis tourner la clé dans le sens antihoraire.
- Pour déverrouiller, tourner la clé dans le sens horaire jusqu'à l'ouverture automatique.

EN How to use

- To lock the anti-theft device, turn the key fully clockwise, push the cylinder to the stop, then turn the key counterclockwise.
- To unlock, turn the key clockwise until it opens automatically.



AUVRAY SAS

225, allée du Lyonnais Z.I
F-26300 BOURG DE PEAGE

Tél : +33(0)4 75 71 04 98

Email : contact@auvray-security.com

www.auvray-security.com



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
et batterie
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !